

ELPRO s.r.o., Napájadlá 19, 040 12 Košice, Slovensko SPÁJKOVACIA A OSADZOVACIA TECHNIKA

Tel.:+421-55-623 1093, <u>www.elpro-ke.sk</u>, , email:elpro@elpro-ke.sk

HR–10 / HR–10–DO Stolná pretavovacia pec



Návod na obsluhu V2.11

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru, a za nákup stolnej pretavovacej pece HR–10 alebo HR–10–DO. Tento návod na obsluhu, je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky. Ak výrobok poskytnete niekomu inému, dbajte na to, aby ste mu odovzdali aj tento návod.

Návod si ponechajte, aby ste si ho mohli v prípade potreby znova prečítať!



Nainštalujte si aplikáciu HF10LF do vášho zariadenia.



Posledná aktualizácia 11.01.2019. Text neprešiel jazykovou úpravou. Obsah je duševným vlastníctvom spoločnosti Elpro, s.r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Obsah

1. Použité skratky	5
2. Obsah balenia	5
3. Bezpečnosť pri práci	6
4. Technické parametre	.8
5. Popis zariadenia	.9
6. Inštalácia zariadenia	10
7. Popis ovládacích a zobrazovacích prvkov1	10
8. Ovládanie pece pomocou aplikácie HR–10LF1	12
8.1. Režim spájkovania1	16
8.2. Režim temperovania teploty1	18
8.3. Režim sušenia1	19
9. Spustenie a ovládanie pece, cez ovládací panel pece2	22
9.1. Režim spájkovania	24
9.2. Režim temperovania teploty2	26
9.3. Režim sušenia2	26
10. Chybové stavy2	29

1. Použité skratky

DPS doska/y plošných spojov
IR infra-červený ohrev z anglického názvu infra-red
LED je skrátením anglického názvu light emitting diode
SNvýrobné číslo z anglického názvu serial number
HR–10 pretavovacia pec s ručným otváraním dverí
HR–10–DO pretavovacia pec s motorovým otváraním dverí
FE–10 odsávač výparov

2. Obsah balenia

- I x Pretavovacia pec HR–10 s ručným otváraním dverí alebo HR–10–DO s motorovým otváraním dverí
- 1 X Tablet s OS Android, s užívateľským manuálom k pretavovacej peci HR–10 / HR–10–DO v digitálnej forme
- > 1 x Obal na tablet
- > **4 X** DPS držiak + závlačky, potrebných k roštu pretavovacej pece
- > 1 x Externý snímač teploty T3
- > 1 x Merací protokol

3. Bezpečnosť pri práci



Zariadenie používajte výlučne na účely určené výrobcom, v súlade s návodom na obsluhu a záručným listom. Návod si pozorne prečítajte, výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním. Zariadenie musí byť umiestnené na nehorľavej, rovnej podložke, na bezpečnej nepohyblivej konštrukcii. Pripojené k odberu elektrickej energie samostatne a bez použitia rozvodiek a predlžovacích káblov.

Odstráňte všetok obalový materiál. Ak zistíte poškodenie spôsobené prepravcom, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte predajcu. Pred zapnutím zariadenia a začatím nahrievania odstráňte z jeho blízkosti ľahko zápalné, alebo výbušné látky (kvapaliny a plyny). V žiadnom prípade, sa tieto látky nesmú nachádzať v okolí pece a dvierok pece.

Pri normálom chode zariadenia, sa niektoré jeho časti môžu vyhriať až na 300 °C. Je preto zakázané :

- vkladať ruky do priestoru teplotnej komory počas práce, a bezprostredne po jej skončení
- dotýkať sa vyhrievacej špirály a halogénových žiaričov
- dotýkať sa roštu a pretavených DPS po pretavení, alebo materiálu, ktorý prešiel programom sušenia, ihneď po otvorení dvierok. Je nutné počkať kým dôjde k ich ochladeniu ventilátormi, obsluha je akusticky a informáciou na LED displeji vyzvaná k výmene dosiek

Pri nutnom zásahu v komore (servis), je potrebné vypnúť pec hlavným vypínačom, a odpojiť prívod elektrickej energie. Nechať otvorené dvierka a počkať aspoň 30 minút, kým pec vychladne.

Externý termočlánok upevňovať o rošt len pri vychladenej peci – pri vkladaní termočlánku za chodu hrozí riziko popálenia od kovových časti pece.

Je zakázané vkladať ruky alebo prsty do priestoru dverí, keď sú v procese zatvárania. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

Nedívajte sa nikdy priamo do halogénových žiaričov, pokiaľ sú vo fáze pretavovania. Hrozí poškodenie zraku.

Spájkovacie pasty sú toxické, z tohto dôvodu je prísne zakázané počas práce jesť, piť alebo fajčiť. Po práci s olovnatými pastami si vždy dôkladne umyte ruky a priestor vyvetrajte.

Pri väčšom počte pretavovaných DPS, je nutné zabezpečiť plošné odsávanie priestoru nad pecou. Ďalšou možnosťou je doplniť pretavovaciu pec o **odsávač výparov FE–10**.

Dodržiavajte národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a zdravia.

4. Technické parametre

Napájanie	230 V, 50 Hz
Príkon	max. 3100 W
Odoberaný prúd	Istič 16A typ C
Vyhrievacie telesá	4 x lineárny žiarič 1000 W
	1 x ohrievacie teleso 2000 W
Počet profilov pretavovania / sušenia	99
Teplota predohrevu	50 - 200 °C
Teplota pretavenia	100 - 260 °C
Počiatočná teplota sušenia	50 - 100 °C
Teplota sušenia	50 - 150 °C
Čas predohrevu	10 - 600 s
Čas pretavenia	1 - 300 s
Čas sušenia	1 - 999 min = 16 hodín
Zohriatie pece na pracovný režim	< 5 min
Dĺžka cyklu zo základnými parametrami	Priemerne 7 min
Čas stabilizácie medzi cyklami	< 3 min
Rozmery pracovnej plochy	320 x 220 mm
Rozmer roštu	360 x 220 mm
Max. výška súčiastok	50 mm vrchná, 30 mm spodná strana DPS
Rozmery pece (d x š x v)	505 x 362 x 340 mm
Hmotnosť	18 kg
Stupeň krytia	IP 30

HR-10 / HR-10-DO

FE-10

Napájanie	230 V, 50 Hz
Príkon	max. 50 W
Prietok vzduchu pri 2550 rpm	185 m ³ /h
Vnútorný priemer vstupnej hadice	φ 50 mm
Vnútorný priemer vystupnej hadice	φ 56 mm
Rozmery odsávača výparov (d x š x v)	190 x 200 x 180 mm
Hmotnosť	3 kg
Stupeň krytia	IP 30

5. Popis zariadenia

HR–10 / HR–10–DO je pretavovacia pec s IR a konvekčným ohrevom. Rovnomerný ohrev DPS zabezpečuje nútená konvekcia horúceho vzduchu. Upevnenie DPS je možné, na nastaviteľné držiaky na rošte, spojenom s dvierkami pretavovacej pece. Maximálna výška súčiastok na DPS na top strane je 55 mm a 30 mm na strane bottom. Po otvorení dverí, ventilátory umiestnené pod roštom rýchlo ochladia DPS.

Po zapnutí sa pec snaží cez Bluetooth nájsť spárovaný tablet alebo smartfón. Ak žiadny nenájde, tak pokračuje v autonómnom režime bez zmeny programov a prenosu informácií. V tomto režime sa pec ovláda tlačidlami na prednom paneli pece a stručné informácie sú zobrazované na podsvietenom, dvojriadkovovom textovom displeji. Ak sa HR–10 / HR–10– DO spojí so spárovaným zariadením, tak môže užívateľ v spustenej android aplikácii zapisovať nové programy, alebo editovať už existujúce. Na prenosnom zariadení sa tiež zobrazujú procesné veličiny práve bežiaceho programu, a súčasne sa archivujú spolu s dátumom a časom. Programuje sa čas a teplota predohrevu, čas a teplota pretavenia, čas a teplota pre sušenie. Programy sa ukladajú do pamäte pece a môžu byť, zálohované aj na prenosnom zariadení.

Na displeji pece, a v android aplikácií sa počas spusteného programu zobrazujú priebežné informácie o stave procesu, aktuálnej teplote a zostávajúcom čase. Po skončení programu, pretavovacia pec akustickým signálom (ktorý môžeme v aplikácií vypnúť), vyzýva na otvorenie dverí pece a ochladenie DPS (platí pre verziu HR–10). Akustické upozornenie sa prenáša aj na ovládací tablet alebo smartfón.

Pre odsatie škodlivých výparov je možné zakúpiť a použiť odsávač výparov FE-10.



6. Inštalácia zariadenia

Pec HR–10 / HR–10–DO umiestnite na rovnú, nehorľavú podložku a bezpečnú konštrukciu. Prevádzkové podmienky prostredia sú od 15-30 °C a vlhkosť vzduchu 30-80% RH. V tesnej blízkosti zariadenia sa nesmú nachádzať horľaviny, ani ľahko zápalné látky (napr. tavidlá). Pre správnu funkciu, by mal byť rošt pretavovacej pece vo vodorovnej polohe.

Prístroj zapojte do samostatnej zásuvky elektrickej siete 230V/50 Hz s ističom 20 A. Na tento istič nepripájajte už žiadne ďalšie zariadenia. Počas práce zariadenia, nikdy nezakrývajte vrchné nasávacie otvory ventilátorov, ktoré slúžia k ochladeniu pretavovacej komory, zabezpečujú prietok vzduchu 360 l/min. Dbajte tiež na to, aby sa v priestore pod roštom pri, otvorených dvierkach, nenachádzali malé a ľahké predmety, ktoré by mohli byť vtiahnuté chladiacimi ventilátormi.

Pretože pri pretavovaní pasty vzniká väčšie množstvo výparov, odporúčame zaviesť do priestoru nad pecou plošné odsávanie, alebo môžete použiť odsávač výparov FE–10.



Náhľad pece HR-10DO

Hlavný vypínač – pripája sieťové napätie 230V/20A

Konektor pre externý termočlánok – žltej farby, je umiestnený z vrchu pece na ľavej strane. V prípade potreby umožňuje pripojenie externého termočlánku typu "K", ktorým je možné merať teplotu kritických miest na doske plošného spoja vo vnútri pece (v blízkosti veľkých obvodov a pod.) Tento termočlánok odporúčame pripevniť mechanicky o dosku, ako aj o nosný rošt pre dosky plošných spojov. Nameraná teplota je zobrazovaná na displeji, a v mobilnej aplikácií HR10LF ako hodnota T3. Ďalšie 2 snímače teploty T1 a T2 sú umiestnené v komore, pretavovacej pece.



Ovládací panel HR-10

LED podsvietený, textový, dvojriadkový displej – vypisuje hlásenia o stave pece, a pokyny pre obsluhu. Zobrazuje informácie o zadaných profiloch, teplotách a časoch, zmenu parametrov jednotlivých profilov, zobrazuje teplotu vzduchu vo vnútri komory T1, teplotu obalu komory T2 a teplotu externého termočlánku T3.

Tlačidlo "UP" / "OPEN" – slúži na pohyb v menu smerom nahor, zároveň umožňuje prerušiť spustený program. Tlačidlo v prípade potreby otvára dvere, pretavovacej pece (platí pre verziu HR–10DO).

Tlačidlo "DOWN" / "CLOSE" – slúži na pohyb v menu smerom nadol. Stlačením tlačidla, počas niektorého zo spustených programov, sa pec dostane do stavu temperovania, čo znamená, že v peci bude udržiavaná stabilná teplota 100°C. Do stavu temperovania sa dostaneme iba v prípade, že teplota v peci, pri stlačení tlačidla je < 150°C. Proces temperovania sa preruší, stlačením tlačidla "UP/OPEN". Tlačidlo "DOWN/CLOSE" v prípade potreby zatvára dvere, pretavovacej pece (platí pre verziu HR–10DO).

Tlačidlo "MENU" – slúži na vstup do MENU programu. Pri zapnutí pretavovacej pece sa načíta posledný zvolený program, pri predchádzajúcom používaní. Ak sme napr. použili posledný program spájkovania, vieme si pozrieť o aký program išlo, ďalším stlačením tlačidla "MENU"

vidíme čas a teplotu predohrevu a ďalším stlačením čas a teplotu pretavenia. Z tohto prehľadu vieme vystúpiť tak, že počkáme 30s a automaticky sa vrátime na hlavné zobrazenie displeja, alebo stlačíme a podržíme tlačidlo "ENTER".

Tlačidlo "ENTER" – slúži, ako sme spomenuli podržaním na vystúpenie z prehľadu MENU programu. A na potvrdenie vybraného profilu.

Každé stlačenie tlačidiel "UP/OPEN" a "DOWN/CLOSE" a taktiež tlačidla "MENU", je sprevádzané zvukovou signalizáciou. Tlačidlo "ENTER" je tiché, po jeho podržaní akusticky signalizuje, potvrdenie požiadavky užívateľa.

8. Ovládanie pece pomocou aplikácie HR-10LF

Veľkou výhodou stolovej pretavovacej pece HR–10 / HR–10–DO, je možnosť ovládať a riadiť ju pomocou smartfónu, alebo tabletu s OS Android, s využitím konektivity pomocou technológie bluetooth. V tablete dodávanom spolu s pecou, je táto aplikácia už nainštalovaná.

Pre ďalšie mobilné zariadenia je možné stiahnuť aplikáciu z Google Play, ktorú nájdeme pod označením HR10LF (QR-kód aplikácie, pozri strana 3 tohto manuálu). Po nainštalovaní a spustení aplikácie vo vašom zariadení, sa objaví požiadavka na povolenie zapnúť spojenie bluetooth. Na to aby sa zvýšil výkon pri vyhľadávaní prostredníctvom bluetooth, sa používa prístupové právo, k polohe zariadenia.

HR10LF (v. 1.025)	HR10LF (v. 1.025)	HR10LF (v. 1.025)
Párované zariadenia Neboli pripojené žiadne zariadenia	Párované zariadenia Neboli pripojené žiadne zariadenia	Párované zariadenia Neboli pripojené žiadne zariadenia
VYHĽADANIE ZARIADENÍ	VYHĽADANIE ZARIADENÍ	Ostatné zariadenia
PROGRAM V REŽIME DEMO	PROGRAM V REŽIME DEMO	PROGRAM V REŽIME DEMO
Aplikácia HR10LF požaduje zapnutie funkcie Bluetooth. ODMIETNUŤ POVOLIŤ	Zapína sa Bluetooth	 Povoliť aplikácii HR10LF prístup k polohe tohto zariadenia? Nabudúce sa nepýtať ODMIETNUŤ POVOLIŤ

Je potrebné túto požiadavku potvrdiť, dotykom POVOLIŤ, aby sme vedeli nadviazať spojenie, s pretavovacou pecou.

HR10LF (v. 1.025)	HR10LF (v. 1.025)	\$	HR10LF (v. 1.	025)	\$
Párované zariadenia Neboli pripojené žiadne zariadenia	Párované zariadenia Neboli pripojené žiadne zariadenia	a	Požiadavk	a na párovanie I	Bluetooth
VYHĽADANIE ZARIADENÍ	Ostatné zariadenia HR10-000117 00:12:6F:E3:E8:43	œ	Zadajte P so zariad (skúste 0	IN na spárova ením HR10-00 000 alebo 123	nie 0117 4).
PROGRAM V REŽIME DEMO	C		Kód PIN		
	PROGRAM V REŽIME DEI	мо	Kód I písm	PIN obsahuje ená alebo syr ZR	mboly ušiť ox
			1	2 авс	3 DEF
			4 сні	5 јкі	6 мло
			7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
			$\langle \times \rangle$	0 +	Ok
			-		

Následne po spárovaní zariadenia s pretavovacou pecou, je možné vstúpiť do informačného a editovacieho prostredia aplikácie HR10LF, konkrétnej pretavovacej pece. Kde v základnej obrazovke, v nastaveniach vieme zvoliť jazyk. V súčasnosti je na výber, k dispozícií jazyk slovenský, anglický a francúzsky. Po zvolení jazyka, sa aplikácia HR10LF aj pretavovacia pec, automaticky prepnú do požadovanej jazykovej mutácie. Ďalšou možnosťou je voľba týkajúca sa povolenia zvukov na mobilnom zariadení, kde ich môžeme vypnúť resp. zapnúť.

HR10LF (v. 1.025)	\$	Nastavenia		回水車	N 📲 🕾 л 41% 🗎 14:21
Párované zariadenia HR10-000117 00:12:6F:E3:E8:43	> Jazy	yk oliť zvuky na mobilnom	Slovenský	← Nastavenia Jazyk	Slovenský
Ostatné zariadenia VYHĽADANIE ZARIADENÍ	zari	adeni		Povoliť zvuky na mobilnou zariadeni	m
PROGRAM V REŽIME DEMO		Jazyk Slovenský English (Anglický) Francais (Francúzs	ky)		

Stačí kliknúť na spárované zariadenie, od tejto chvíle môžeme pretavovaciu pec ovládať prostredníctvom aplikácie HR10LF. O tom, že sme spojení s pecou, informuje ikonka symbolu bluetooth * na obrazovke mobilného zariadenia. Ak je ikonka zelenej farby, spojenie je v poriadku, ak je červenej farby spojenie je prerušené, alebo neprebehlo spojenie s pecou. Na displeji mobilného zariadenia, sa zobrazujú informácie určené užívateľovi písmenami čiernej farby, príkazy sa zobrazujú veľkými písmenami, červenej farby. Spárovanú pec vidíme v popise, s výrobným číslom a MAC adresou BT, pod záložkou "ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE".

HR10LF HR10-000117		
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•) 🚯	
Prve zah	rievanie	
OTVORT	E DVERE	
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny progran Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 ajkovaci pr. No.01	>
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia	150 °C 100 s 210 °C 30 s	C S C S
Teplota v komore:	+26.3 °	c
Teplota obalu komo Teplota externé čid	ory: +25.5 ° lo: +25.3 °	Ċ

HR10-000117		
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLEN PROGRA	Ý
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•)	*
Teplota T1=026°C	T2=026	ю°С
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny program Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 ajkovaci pr	. No.01 >
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia		150 °C 100 s 210 °C 30 s
Teplota v komore:		+26.3 °C
Teplota obalu komo	ory:	+25.3 °C
Teplota externé čidl	0:	-

HR10-000117 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	• *	9
Zohrie T1=174°C	evam T2=082°C	
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		\backslash
Aktuálny program Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 ajkovaci pr. No.01	>
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia	15 10 21 3	0°C 0s 0°C
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čidl	+174. ory: +82. o:	0 °C 3 °C -

HR10-000117		
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAI	y VI
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•)	*)
Potrebuje	m chla	dit
OTVORTE U	PLNE D\	/ERE!
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny progran Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 ajkovaci pr.	No.01 >
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia		150 °C 100 s 210 °C 30 s
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čid	+ ory: + lo:	+174.3 °C +108.5 °C -

HR10-000117		
ZÁKLADNÉ	ZVOLENÝ	
INFORMACIE	PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•) *)	
Prve zah	rievanie	
ZATVORT	E DVERE	
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny progra Názov programu: Sp Režim: spájkovanie	m č. 01 ajkovaci pr. No.01	>
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia	150 °(100 s 210 °(30 s	C S C
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čid	+26.3 ° ory: +25.5 °	2 2 2
Teplota obalu komo Teplota externé čid	lo: +24.8 °	20

Rulf HR10-000117 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•)	*)
VLOZT A ZATVOR	E DPS FE DVERE	
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny progran Názov programu: Sp. Režim: spájkovanie	n č. 01 ajkovaci pr. N	0.01 >
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia		150 °C 100 s 210 °C 30 s
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čid	+1 bry: +1 lo:	03.8 °C 22.8 °C -

Pec spúšťa zahrievací cyklus. Pri tomto procese je nutné úplne otvoriť dvere pece. O tom, že má obsluha otvoriť dvere pece, je informovaná vizuálne, aj akusticky, nepretržitým pípaním. Užívateľ je vyzvaný, k tomu aby sa dvere pece zatvorili. Po zatvorení dverí pretavovacej pece sa automaticky spustí zahrievací cyklus pece, ktorý je potrebný k zachovaniu opakovateľnosti ďalších, obsluhou pece vybraných programov. Na displeji, čítame informáciu o tom, že sa pretavovacia pec zohrieva, až kým teplota komory nedosiahne požadovanú hodnotu. Po dosiahnutí požadovanej teploty, čítame príkaz na úplne otvorenie dverí pece. Všetky informácie, ako aj príkazy určené užívateľovi sú neprestajne zobrazované na displeji mobilného zariadenia, ale aj na LED textovom displeji, samotnej pece. Odporúčame pridržiavať sa týchto príkazov určených užívateľovi, vyhnete sa tak možným problémom, spojených s činnosťou pece. A v konečnom dôsledku, ušetrite váš čas. Potom, čo sme dvere pece otvorili, a pec sa ochladila, na požadovanú teplotu, zobrazuje sa výzva na vloženie DPS, na rošt pretavovacej pece. V záložke "ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE" je zobrazená informácia, o aktuálne zvolenom programe. Ak sa prepneme zo "ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE" na "ZVOLENÝ PROGRAM", máme možnosť kliknúť na tlačidlo EDITOVAŤ PROFIL, kde môžeme nastaviť výrobné parametre, alebo nastaviť parametre podľa vlastných požiadaviek. Pri kliknutí v základných informáciách na šípku, ktorá je v poli aktuálny program vpravo, sa dostaneme do voľby výberu programu. Kde vidíme zoznam programov, a rozlíšenie či ide o spájkovanie, alebo o sušenie. Zároveň vidíme časy a teploty práve zvoleného programu, v našom príklade ide o spájkovanie.

HRIOLF HR10-000117	
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM
Názov programu:	
Spajkovaci pr. N	0.01
Spájkovanie O S	Sušenie
Teplota predohrevu	150 °⊂
Čas predohrevu	100 s
Teplota pretavenia	210 °⊂
Čas pretavenia	30 s
EDITOVA	Ť PROFIL

 Zmeniť údaje program 	u VYBRAŤ
01	>
Názov programu:	
Spajkovaci pr. No.01	
● Spájkovanie ○ Sušenie	
Teplota predohrevu	<mark>150</mark> ℃
Čas predohrevu	100 s
Teplota pretavenia	<mark>210</mark> ℃
Čas pretavenia	<mark>30</mark> s
NASTAVIŤ VÝROBNÉ PARAME	TRE PROFILU
ZMENIŤ ÚDAJE PROGI	RAMU

۲	01 Spajkovaci pr. No.01 Spájkovanie P:100 s/150°C R: 030 s/210°C	
С	02 Susenie No.01 Sušenie P:50°C S:10 s/150°C	>
С	03 Default reflow No.03 Spájkovanie P:010 s/050°C R: 010 s/100°C	>
С	04 Default reflow No.04 Spájkovanie P:100 s/150°C R: 030 s/210°C	>
С	05 Default reflow No.05 Spájkovanie P:100 s/150°C R: 030 s/210°C	>
С	06 Default reflow No.06 Spájkovanie P:100 s/150°C R: 030 s/210°C	>
-	07 Default reflow No 07	

Vyberte program

8.1. Režim spájkovania

Pomocou mobilnej aplikácie, alebo pomocou LED textového displeja, spolu s ovládacím panelom / popisuje nižšie, kapitola 9.1. /, zvoľte požadovaný program spájkovania a zatvorte dvierka pretavovacej pece. Vráťme sa späť, do základných informácií v aplikácií HR10LF tak, že dotykom vyberieme záložku "ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE". Na základnej obrazovke pod informačným a príkazným oknom, kde sú zobrazované informácie a výzvy pre obsluhu pece, je možnosť prejsť do výberu programu, ťukneme na modrú šípku na pravej strane. V tomto momente sa dostaneme do okna, kde opäť dotykom na modrú šípku na pravej strane v zozname programov, vieme vojsť do aktuálneho, alebo do iného programu. Samozrejme je tu možnosť vytvoriť, aj úplne nový program, podľa vlastných požiadaviek a uložiť ho. V našom príklade, vyberieme program č. 01 "Spajkovaci pr. No.01" dostávame sa do okna, kde vieme zmeniť údaje programu, v jednotlivých teplotných a časových riadkoch, vieme meniť konkrétne hodnoty podľa potreby. Vieme zmeniť názov programu. Po dotyku na modré tlačidlo "ZMENIŤ ÚDAJE PROGRAMU" sa nové údaje zapíšu, čo je pecou potvrdené dlhším akustickým pípnutím.

Vráťme sa späť k výzve "VLOŽTE DPS A ZATVORTE DVERE". Odporúčame vám, usporiadať vaše DPS tak, aby ste maximálne využili rozmer roštu pretavovacej pece 360 x 220 mm. Vaše DPS ukladajte od zadnej strany roštu, smerom k dvierkam dopredu. Rošt je možné upraviť podľa rozmerov pretavovanej DPS. Podporné priečky sú k nosníkom prichytené pomocou závlačiek, po ich vytiahnutí je možné s priečkami, voľne manipulovať.

HR10-000117		
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•	渺
VLOZT	E DPS	
A ZATVOR		
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny progran Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 ajkovaci pr. N	Vo.01 >
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia		150 °C 100 s 210 °C 30 s
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čidl	+1 ory: +1 lo:	103.8 °C 122.8 °C -

HRULF HR10-000117 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•) *)	
Profil c.: Spajkovac	: 001 i pr. No.01	
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny program Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 ajkovaci pr. No.01 💙	•
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia	150 °C 100 s 210 °C 30 s	11 00 11 00
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čidl	+110.3 ° ory: +126.0 ° o:	c c -

HRULF HR10-000117 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•)	*)
Predohr. 1 Pretav. 03	00s 150° 30s 210°	rc c
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny program Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 Ijkovaci pr. N	No.01 >
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia		150 °C 100 s 210 °C 30 s
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čidl	+1 iry: +1 o:	107.0 °C 124.3 °C -

Po zatvorení dvierok pece HR–10, je počuť cvaknutie elektro-zámku. Od tejto chvíle sú dvere pece, bezpečne zatvorené. Na prvej obrazovke, mobilnej aplikácie je možno vidieť nižšie pod info okienkom, že v našom prípade sme zvolili program č. 01, s názvom "Spajkovaci pr. No.01".

HR10-000117	HRIGEF HR10-000117	HRILF HR10-000117
ZÁKLADNÉ ZVOLENÝ INFORMÁCIE PROGRAM	ZÁKLADNÉ ZVOLENÝ INFORMÁCIE PROGRAM	ZÁKLADNÉ ZVOLENÝ INFORMÁCIE PROGRAM
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: • V 💦 00:12:6F:E3:E8:43	HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: •) *) 00:12:6F:E3:E8:43	HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: •• *•
Nabeh na predohrev T1=121°C T2=101°C	Predohrev cas=077s T1=149°C T2=119°C	Nabeh pretav.TR=210 T1=158°C T2=135°C
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C	200 °C 150 °C 100 °C 50 °C	200 °C 150 °C 100 °C 50 °C
Aktuálny program č. 01 Názov programu: Spajkovaci pr. No.01 > Režim: spájkovanie	Aktuálny program č. 01 Názov programu: Spajkovaci pr. No.01 Režim: spájkovanie	 Aktuálny program č. 01 Názov programu: Spajkovaci pr. No.01 Režim: spájkovanie
Teplota predohrevu150 °CČas predohrevu100 sTeplota pretavenia210 °CČas pretavenia30 s	Teplota predohrevu150 °Čas predohrevu100 °Teplota pretavenia210 °Čas pretavenia30 °	CTeplota predohrevu150 °CsČas predohrevu100 sCTeplota pretavenia210 °CsČas pretavenia30 s
Teplota v komore:+123.3 °CTeplota obalu komory:+101.5 °CTeplota externé čidlo:-	Teplota v komore:+148.8Teplota obalu komory:+119.3Teplota externé čidlo:+119.3	CTeplota v komore:+159.8 °CCTeplota obalu komory:+135.5 °C-Teplota externé čidlo:-

Dôležitá informácia pre užívateľa, program vieme vybrať, iba pred samotným spustením predohrevu. Čo pec potvrdzuje, dlhým pípnutím. Tri krátke pípnutia, zasa užívateľovi oznamujú, že ním vybratý program nebol pecou potvrdený, teda sa do pece nezapísal. Ďalej sú zobrazené teploty a časy predohrevu a spájkovania. Nakoniec vidíme reálnu informáciu o teplote v komore, teplote obalu komory a teplote externého čidla, ak je pripojené.

HRI0-000117			
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM		
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	۲	*)	⊦ s 0
Pretavenie T1=208°C	e cas=018 T2=158°C	s :	
			U
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C			1
Aktuálny progran Názov programu: Sp Režim: spájkovanie	m č. 01 ajkovaci pr. N	o.01 >	
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia		150 °C 100 s 210 °C 30 s	
Teplota v komore:	+2	08.0 °C	т
Teplota obalu komo	ory: +1	57.8 °C	Т
Teplota externé čid	lo:	-	Т

HRID-000117 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•) 🚯
Koniec pro OTVORTE	etavenia DVERE !!!
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C	
Aktuálny progran Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 jkovaci pr. No.01 💙
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia	150 °C 100 s 210 °C 30 s
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čidl	+201.5 °C ry: +168.0 °C o: -

HR⊎JF HR10-000117 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLEN' PROGRA	Ý M
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	N	*
Chladim na NECHAJTE O	T2<12 TVOR.D	5°C VERE
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny progran Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 ajkovaci pr	. No.01 ゝ
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia		150 °C 100 s 210 °C 30 s
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čidl	ory: ·	+181.8 °C +170.5 °C -

V ďalšom zobrazení vidíme, že sa spustil nábeh na predohrev, kde v info okne je zobrazená aktuálna teplota pece T1 a komory T2. Po dosiahnutí požadovanej teploty predohrevu, náš príklad má teplotu predohrevu 150°C, sa spustí časové odpočítavanie predohrevu, čas smeruje smerom k 0. Po uplynutí časového intervalu predohrevu, v našom príklade program č. 01, ma čas predohrevu 100s, sa pretavovacia pec zohrieva na pretavovanie. Informáciu o tom vidíme v info okne, kde je zobrazený nábeh na pretavovanie, v našom prípade program č. 01, má pretavovaciu teplotu 210°C. Pri dosiahnutí požadovanej teploty pretavovania sa spustí, časomiera odpočítavajúca čas pretavenia, smerom k 0. Ak čas vypršal, úspešne sme zvládli celý proces.

Počas celého procesu, môžeme na obrazovke aplikácie sledovať aktuálny priebeh teplotného profilu na informačnom grafe.

8.2. Režim temperovania teploty

V prípade, že obsluha nemá pripravené ďalšie DPS, a chce mať pec nahriatu. Postupujeme nasledovne, na peci HR-10 zatvoríme dvere a spustí sa proces ohrievania pece. Po stlačení tlačidla "DOWN" sa pec dostáva do režimu temperovania, čo znamená, že v peci bude udržiavaná stabilná teplota. V prípade modelu HR-10-DO sa tlačidlo "DOWN", stlačí pre potrebu uzatvorenia dverí, keď sa dvere uzavrú, tlačidlo "DOWN" stlačíme znova a pretavovacia pec sa dostane do režimu temperovania.

HRIOLE HR10-000117		
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLENÝ PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•)	*)
Temperujer T1=100°C	n na 100 T2=098°C	°C :
200 °C 150 °C 100 °C 50 °C		
Aktuálny progran Názov programu: Spa Režim: spájkovanie	n č. 01 Ijkovaci pr. N	o.01 >
Teplota predohrevu Čas predohrevu Teplota pretavenia Čas pretavenia		150 °C 100 s 210 °C 30 s
Teplota v komore:	+	99.8 °C
Teplota externé čidl	o: +	

Temperovanie, vieme ukončiť stlačením tlačidla "UP", čo je vlastne prerušenie aktuálne spusteného programu v pretavovacej peci. Po ukončení temperovania pec požiada obsluhu, o vloženie DPS a proces pretavovania je možné obnoviť po zatvorení dverí pece.

8.3. Režim sušenia

Prejdime do režimu sušenia. Pomocou mobilnej aplikácie, alebo pomocou LED textového displeja, spolu s ovládacím panelom / popisuje nižšie, kapitola 9.3. /. V mobilnej aplikácií vo výbere programu, zvolíme program sušenia. Ak sa dotykom prepneme zo základných informácií na zvolený program, máme možnosť vidieť či ide o spájkovanie, alebo o sušenie.

Vráťme sa späť, do základných informácií, dotykom na záložku základných informácií. Na základnej obrazovke pod informačným a príkazným oknom, kde sa zobrazujú informácie a výzvy pre obsluhu pece, je možnosť prejsť do výberu programu. Následne dotykom na modrú šípku na pravej strane. V tomto momente sa dostaneme do okna, kde opäť dotykom na modrú šípku na pravej strane vieme vstúpiť do aktuálneho, alebo do iného konkrétneho programu. Samozrejme je tu možnosť vytvoriť, aj úplne nový program, podľa vlastných požiadaviek. V našom príklade sušenia, vyberieme program s režimom sušenia č. 02 "Susenie No.01". V každom poli musí byť zvolená správna hodnota z dovoleného rozsahu.

÷	 Vyberte program 	
0	01 Spajkovaci pr. No.01 Spájkovanie P:100 s/150°C R: 030 s/210°C	>
۲	02 Susenie No.01 Sušenie P:50°C S:10 s/150°C	
0	03 Default reflow No.03 Spájkovanie P:010 s/050°C R: 010 s/100°C	>
0	04 Default reflow No.04 Spájkovanie P:100 s/150°C R: 030 s/210°C	>
0	05 Default reflow No.05 Spájkovanie P:100 s/150°C R: 030 s/210°C	>
0	06 Default reflow No.06 Spájkovanie P:100 s/150°C R: 030 s/210°C	>
-	07 Default reflow No 07	

← Zm	← Zmeniť údaje programu					
	<	02	>			
Názov pro	gramu:					
Suseni	e No.0	1				
◯ Spájkovanie						
Počiatoč sušenia:	ná teplo	ita		50 °⊂		
Teplota sušenia: 150 °C						
Čas sušenia: 09 min						
NASTAVI [*] Neplatná hodnota! Hodnota musí byť z rozsahu 1 - 999						
ZMENIŤ ÚDAJE PROGRAMU						

÷	Zmeniť úd	gramu	VYBRAŤ	
	<	02	>	
Názo	ov programu:			
Su	senie No.	01		
05	Spájkovanie	💿 Suš	enie	
Poči suše	iatočná tep enia:	lota		50 °C
Teplota sušenia:				150 ℃
Čas sušenia:				10 min
NASTAVIŤ VÝROBNÉ PARAMETRE PROFILU				
ZMENIŤ ÚDAJE PROGRAMU				

Po výbere programu sušenia, nás pretavovacia pec HR–10 / HR–10–DO, vyzve "VLOŽTE MATERIAL A ZATVORTE DVERE". Odporúčame, usporiadať materiál určený k sušeniu, tak aby ste maximálne využili rozmer roštu 360 x 220 mm. Materiál ukladajte od zadnej strany roštu, smerom k dvierkam dopredu. Rošt je možné upraviť podľa rozmerov materiálu. Podporné priečky sú k nosníkom prichytené pomocou závlačiek, a po ich vytiahnutí je možné s priečkami voľne manipulovať.

HRIDE HR10-000117		
ZÁKLADNÉ Z INFORMÁCIE P	VOLENÝ PROGRAM	
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43		彩
VLOZTE MAT A ZATVORTE	DVERE	
Aktuálny program č Názov programu: Susen Režim: sušenie	5. 02 ie No.01	>
Počiatočná teplota sušer Teplota sušenia: Čas sušenia:	nia: 1	50 °C 50 °C 10 min
Teplota v komore: Teplota obalu komory Teplota externé čidlo:	+7 : +8	72.3 °C 86.8 °C -

Po tom, čo ste zvolili program sušenia a uložili dosky zatvorte dvierka pretavovacej pece. Ako náhle sa zatvoria dvierka pretavovacej pece, je počuť cvaknutie elektro-zámku pri modely pece HR–10. Od tejto chvíle, sú dvere pece bezpečne zatvorené. Na prvej obrazovke, mobilnej aplikácie je možnoť vidieť nižšie pod info okienkom, že v našom prípade sme zvolili ako príklad program č. 02, s názvom "Susenie No.01". Dôležitá informácia pre užívateľa je, že program vieme vybrať iba pred samotným spustením sušenia. Čo pec potvrdzuje dlhým pípnutím. Tri krátke pípnutia, zasa užívateľovi oznamujú, že ním vybratý program nebol pecou potvrdený, teda sa do pece nezapísal a je potrebné program znova vybrať a potvrdiť. Podobne ako pri režime spájkovania, aj tu máme zobrazené teploty a čas. Nakoniec máme zobrazenú reálnu informáciu o teplote v komore, teplote obalu komory a teplote externého čidla. V ďalšej obrazovke vidíme, že sa spustil nábeh na sušenie, kde v info okne je zobrazená aktuálna teplota pece T1 a komory T2. Po dosiahnutí požadovanej teploty sušenia sa spustí časové odpočítavanie sušenia, čas smeruje k 0. Čas sušenia sme si nastavili v profile programu. Po uplynutí časového intervalu sušenia, v našom príklade program č. 02, mal čas sušenia dĺžku 10 minút, pretavovacia pec vyzýva k otvoreniu dverí. Informáciu o tom vidíme v info okne. Pec je potrebné nechať schladiť na požadovanú teplotu T1<50°C, čo je počiatočná teplota sušenia, v tomto zvolenom programe. V info okne sa objavuje informácia o aktuálnej teplote, v komore a na obale. Po ochladení cca 5 minút, je možné z roštu vybrať vysušený materiál. Pretavovacia pec opäť vyzýva k naplneniu novým materiálom na sušenie, a celú činnosť opakujeme podľa výrobných potrieb užívateľa.

HR10-000117 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	ZVOLEN PROGRA	Ý M
HR10-000117 SN: 000117 MAC BT: 00:12:6F:E3:E8:43	•)	*)
Chladim na NECHAJTE O	a T1<05 TVOR.E	0°C OVERE
Aktuálny prograr Názov programu: Sus Režim: sušenie	n č. 02 senie No.0	1 >
Počiatočná teplota su Teplota sušenia: Čas sušenia:	išenia:	50 °C 150 °C 10 min
Teplota v komore: Teplota obalu komo Teplota externé čidl	ory: lo:	+140.5 °C +113.3 °C -

9. Spustenie a ovládanie pece, cez ovládací panel pece

Po zapnutí stolnej pretavovacej pece, sa na displeji objaví oznam o softwérovej verzii pretavovacej pece, spolu s informáciou o verzii HR–10, alebo HR–10–DO. Modely rozlišuje posledné písmeno v riadku. Pokiaľ je posledné písmeno "h" ide o verziu s ručným otvaraním dverí HR–10, v prípade písmena "m" ide o verziu s motorovým otvaraním dverí HR–10–DO. Ďalej displej zobrazuje výrobné číslo (SN) pretavovacej pece, v tvare SN: 000117. Ďalej na LED podsvietenom dvojriadkovom, textovom displeji pretavovacej pece, sa zobrazujú teplotné a časové informácie, príkazy určené pre obsluhu, sa zobrazujú veľkými písmenami.



н	R	1	0	L	F	v1.01 m
SN: 000117						

Pretavovacia pec spúšťa zahrievací cyklus. Pri tomto procese je nutné úplne otvoriť dvere pece. O tom, že má obsluha otvoriť úplne dvere pece, je informovaná vizuálne, ale aj akusticky, nepretržitým pípaním, ktoré v prípade potreby môžeme vypnúť, pomocou aplikácie HR10LF, viď. Kapitola 8. Následne je užívateľ vyzvaný, k tomu aby dvere pece zatvoril.



Prve zahrievanie ZATVORTE DVERE

Po zatvorení dverí pretavovacej pece, sa automaticky spustí zahrievací cyklus pece, ktorý je potrebný k zachovaniu opakovateľnosti ďalších, obsluhou vybraných programov. Potom, ako sa dvere zatvoria, je počuť cvaknutie elektro-zámku, pri ručnom ovládaní, alebo stlačením tlačidla "DOWN/CLOSE", pri verzii s motorom. Od tejto chvíle sú dvere pece bezpečne zatvorené. Na displeji, môžeme vidieť informáciu o tom, že sa pretavovacia pec zohrieva, až kým teplota komory nedosiahne požadovanú hodnotu. Po dosiahnutí požadovanej teploty, čítame príkaz na úplne otvorenie dverí pece pri manuálnom ovládaní dverí, alebo v prípade motorického modelu sa dvere pretavovacej pece otvoria automaticky.

Počas základného ohrevu, pretavovacia pec na LED displeji informuje o svojej činnosti, a na displeji alternujú dve správy.

 $T2 = 0.32 \degree C$



V prípade pripojeného externého termočlánku, je zobrazenie nasledovné.

Teplota	Zohrievam
T1=023 T2=024 T3=025	T1=060 T2=032 T3=025

Proces zahrievacieho cyklu, ale aj samotný ľubovoľne vybraný pretavovací program, je možné v prípade potreby prerušiť, stlačením tlačidla "UP/OPEN". Následne je nutné, ponechať pretavovaciu pec, ochladiť na teplotu T2<125°C, čo je užívateľovi oznamované nepretržite na displeji.



Ak sa proces základného ohrevu, alebo programu nepreruší, pec pokračuje ďalej vo svojej činnosti, pri zvolenom pretavovacom programe. Potom, čo sme dvere pece otvorili, a pec sa ochladila, na požadovanú teplotu, zobrazuje sa výzva, na vloženie DPS na rošt pretavovacej pece, určených na pretavenie.



Všetky informácie, ako aj príkazy určené užívateľovi sú neprestajne zobrazované na LED textovom displeji samotnej pece, ale aj na displeji mobilného zariadenia alebo tabletu, v prípade zapnutej zvukovej signalizácie, aj akustickým signálom. Odporúčame vám, sa týchto informácií a príkazov určených užívateľovi pridržiavať, vyhnete sa tak možným problémom spojených s činnosťou pece.

9.1. Režim spájkovania

Ako sme už spomenuli v kapitole 8.1. Opis ovládacích a zobrazovacích prvkov, na vstup do MENU slúži tlačidlo "MENU", jeho stlačením zistíme, ktorý program je aktuálne zvolený. Máme možnosť vidieť podľa programu, či ide o spájkovanie, alebo o sušenie. Zároveň vidíme časy a teploty práve zvoleného programu.

Pomocou tlačidiel "UP/OPEN" a "DOWN/CLOSE" sa pohybujeme v zozname jednotlivých, uložených programov. Ak sme na pozícií 01, vieme sa rýchlo premiestniť na pozíciu 99, tak že dlhšie podržíme stlačené tlačidlo "DOWN/CLOSE" ak sa naopak chceme z pozície 99 dostať na pozíciu 01, dlhšie stlačíme a podržíme tlačidlo "UP/OPEN". Nie je tak potrebné listovať celý zoznam programov jedným smerom, čo nám ušetrí čas. V prípade, že sme vybrali práve vhodný program, stlačíme a podržíme dlhšie tlačidlo "ENTER". Pretavovacia pec, nám potvrdí, akceptovanie vybraného programu aj akusticky, dlhším pípnutím.

Pri stlačení tlačidla "MENU" sa zobrazujú na displeji v prvom zobrazení informácie, o čase a teplote predohrevu a následne o čase a teplote pretavenia.

V našom príklade, vyberieme program č. 01 "Spajkovaci pr. No.01". Vráťme sa späť k výzve "VLOŽTE DPS A ZATVORTE DVERE". Odporúčame usporiadať vaše DPS tak, aby ste maximálne využili rozmer roštu pretavovacej pece 360 x 220 mm. Vaše DPS ukladajte od zadnej strany roštu, smerom k dvierkam dopredu.

Dôležitá informácia pre užívateľa je, že program vieme vybrať iba pred samotným spustením predohrevu. Čo pec potvrdzuje dlhým pípnutím. Tri krátke pípnutia, užívateľovi oznamujú, že ním vybratý program nebol pecou potvrdený, teda ho pec neakceptovala. Program sa nedá meniť, počas už spusteného programového cyklu. Ak tak chceme vykonať je potrebné bežiaci cyklus prerušiť, stlačením tlačidla "UP/OPEN".

Po tom, čo sa zatvoria dvierka pretavovacej pece pri modely HR–10, počujeme cvaknutie elektro-zámku dvierok pece. Od tejto chvíle sú dvere pece bezpečne zatvorené.



Vidíme, že nami vybraný profil č. 01 "Spajkovaci pr. No.01", má predohrev nastavený na teplotu 150°C s časom trvania 100s a pretavenie je na teplote 210°C s časom trvania 30s. V prvom kroku pec vykoná nábeh na predohrev, o čom čítame informáciu aj na displeji pece. Po dosiahnutí požadovanej teploty predohrevu, v našom príklade je teplota predohrevu 150°C, sa spustí časové odpočítavanie predohrevu, čas smeruje smerom k 0. Po uplynutí časového intervalu predohrevu, sa pretavovacia pec zohrieva na pretavenie. Informáciu o tom vidíme na LED displeji, kde je zobrazení nábeh na pretavenie, v našom prípade profil č. 01, má pretavovaciu teplotu 210°C. Pri dosiahnutí požadovanej teploty predohrevu sa spustí, časomiera odpočítavajúca čas pretavenia, smerom k 0. Ak čas vypršal, úspešne sme zvládli celý proces.

Chladim na T2<125°C NECHAJTE OTVOR.DVERE T1=167°C T2=132°C NECHAJTE OTVOR.DVERE

Pretavovacia pec modelovej rady HR–10, užívateľovi nepretržitým pípaním hlási, že proces je ukončený, a je nutné otvoriť dvere pece, za účelom vychladenia. Dvere pece je potrebné otvoriť úplne, tak aby sa spustili chladiace ventilátory, ktoré sú spojené so snímačom dverí, a na základe tohto snímača sa chladiace ventilátory zapnú. V opačnom prípade nás pec neustále vyzýva, k otvoreniu dverí, pokým sa nezapnú ochladzovacie ventilátory, umiestnené pod roštom.



POZOR ! Je to veľmi dôležité pre účel chladenia pece. Na displeji o tom pec, informuje a vyzýva používateľa k tomu aby, dvere pece otvoril úplne. Po tom, čo sa pec vychladí na požadovanú teplotu, trvá to cca 5 minút, je možné z roštu vybrať pretavené DPS. V prípade použitia FE–10, sa čas skráti približne na 1 minútu. Následne pec opäť vyzýva k naplneniu novými DPS, a celú činnosť opakujeme podľa výrobných potrieb užívateľa.

9.2. Režim temperovania teploty

Pri zvolených programoch pretavenia, v prípade, že obsluha nemá pripravené ďalšie DPS, a chce mať pec nahriatu, na peci sa zatvoria dvere a spustí sa proces ohrievania pece. Po stlačení tlačidla "DOWN/CLOSE" sa pec dostáva do režimu temperovania, čo znamená, že v peci bude udržiavaná stabilná teplota. Do režimu temperovania sa dostaneme iba v prípade, že teplota T1<teplota predohrevu, aktuálne zvoleného spájkovacieho profilu.

```
Temperujem na 100°C
T1=089°C T2=046°C
```

Temperovanie, vieme ukončiť stlačením tlačidla "UP/OPEN", čo je vlastne prerušenie aktuálne bežiaceho programu v pretavovacej peci. Po ukončení temperovania pec požiada obsluhu, o vloženie DPS a proces pretavovania je možné obnoviť po zatvorení dverí pece.

9.3. Režim sušenia

Režim sušenia je podobný režimu pretavenia DPS, avšak pozostáva iba z jednej fázy, na rozdiel od dvoch fáz pri režime pretavovania DPS. Ako sme to už spomenuli v kapitole číslo 8.3. "Opis ovládacích a zobrazovacích prvkov", na vstup do MENU slúži tlačidlo "MENU", jeho stlačením zistíme, ktorý program je aktuálne zvolený. Máme možnosť vidieť podľa programu, či ide o spájkovanie, alebo o sušenie. Zároveň vidíme časy a teploty práve zvoleného programu.

Pomocou tlačidiel "UP/OPEN" a "DOWN/CLOSE" sa pohybujeme v zozname jednotlivých, uložených programov. Ak sme na pozícií 01, vieme sa rýchlo premiestniť na

pozíciu 99, tak že dlhšie podržíme stlačené tlačidlo "DOWN/CLOSE" ak sa naopak chceme z pozície 99 dostať na pozíciu 01, dlhšie stlačíme a podržíme tlačidlo "UP/OPEN". Nie je tak potrebné listovať celý zoznam programov jedným smerom, čo nám ušetrí čas. V prípade, že sme vybrali práve vhodný program pre sušenie, stlačíme a podržíme dlhšie tlačidlo "ENTER". Pretavovacia pec, nám potvrdí akceptovanie vybraného programu aj akustický, dlhším pípnutím.

Ak stlačíme tlačidlo "MENU", na displeji môžeme sledovať informácie o zvolenom profile sušenia, počiatočnú teplotu sušenia a čas spolu s teplotou sušenia. Obsluha je vyzvaná na vloženie materiálu.

Ak je to potrebné tak otvorte dvere a opatrne položte materiál na rošt. Tento rošt je možné upraviť podľa rozmerov materiálu. Podporné priečky sú k nosníkom prichytené pomocou závlačiek, po ich vytiahnutí je možné s priečkami voľne manipulovať. Je ideálne umiestniť materiál v strede šírky pracovnej plochy. Ak sa na materiáli nachádza veľa chladiacej plochy, je vhodné orientovať túto časť materiálu, smerom k zadnej strane komory. V prípade súčiastok náchylných na poškodenie teplom, orientovať tieto súčiastky smerom k dverám.

Dôležitá informácia pre užívateľa je, že program vieme vybrať iba pred samotným spustením sušiaceho profilu. Čo pec potvrdzuje dlhým pípnutím. Tri krátke pípnutia, zasa užívateľovi oznamujú, že ním vybratý profil nebol pecou potvrdený, teda ho pec neakceptovala. Profil sa nedá meniť, počas už spusteného cyklu. Ak tak chceme urobiť je potrebné bežiaci cyklus prerušiť, stlačením tlačidla "UP/OPEN".

Pri pretavovacej peci HR-10, cvaknutie elektro-zámku, bezpečne zatvorí dvere pece.

Nabeh na susenie T1=109°C T2=113°C

Susenie cas=0009m55s T1=145°C T2=127°C Po vložení materiálu sa pec začína nahrievať na teplotu sušenia. Vidíme, že náš príklad, programu sušenia, má hodnotu teploty určenú na 150°C a čas sušenia je 10minút, ako aj čítame informáciu na displeji pece. Po dosiahnutí požadovanej teploty sušenia sa spustí časové odpočítavanie sušenia, čas smeruje k 0. Ak čas vypršal, úspešne sme zvládli celý proces sušenia. Pri programe sušenia, treba počítať s možnou odchýlkou udržiavanej teploty, odchýlka sa pohybuje v rozmedzí +/- 5°C, čím je teplota sušenia vyššia, tým je odchýlka nižšia.

Koniec susenia OTVORTE DVERE !!!

Chladim na T1<050°C NECHAJTE OTVOR.DVERE T1=102°C T2=113°C NECHAJTE OTVOR.DVERE

Pretavovacia pec, užívateľovi hlási nepretržitým pípaním, že proces je dokončený, a je nutné otvoriť dvere pece, za účelom vychladenia. V našom konkrétnom prípade sme zvolili sušiaci program s počiatočnou teplotou 50°C, preto je potrebné pec vychladiť na T1<50°C. Dvere pece musíte otvoriť úplne, tak aby sa spustili chladiace ventilátory, ktoré sú spojené so snímačom dverí, a na základe tohto snímača sa chladiace ventilátory zapnú,

POZOR ! Je to veľmi dôležité pre účel chladenia pece . Na displeji o tom pec, informuje a vyzýva používateľa k tomu aby, dvere pece otvoril úplne. Po tom, čo sa pec vychladí na požadovanú teplotu, trvá to cca 5 minút, je možné z roštu vybrať presušený materiál. Následne pec opäť vyzýva k naplneniu ďalším materiálom, a celú činnosť opakujeme podľa výrobných potrieb užívateľa.

10. Chybové stavy

Pokiaľ dôjde k vyhoreniu halogénového žiariča, je možné ho vymeniť ihneď na mieste za rovnaký typ, alebo rovnaký rozmer a výkon. Výrobca odporúča náhradné žiariče (PHILIPS Plusline Pro, typ: 494344 XX, 1000 W, pätica R7s), ktoré Vám dodá, Váš predajca, alebo výrobca stolovej pretavovacej pece HR-10LF.

Pec HR-10 / HR-10-DO je vybavená vlastnou diagnostikou, a v prípade hlásenia akejkoľvek chyby na displeji, kontaktujte Vášho predajcu, alebo výrobcu stolovej pretavovacej pece HR-10 / HR-10-DO, napríklad prostredníctvom mailu <u>support@elpro-ke.sk</u>

Ak sa chyba objaví v aplikácií HR10LF, budeme vám vďační za odoslanie chybového hlásenia, samozrejme poteší nás, aj spätná väzba od užívateľov aplikácie, prispeje to k jej zlepšeniu. Taktiež môžete zasielať aj vaše ďalšie pripomienky a návrhy, za čo vám vopred ďakujeme.



Pozrite si prosím, aj d'alšie pretavovacie pece, z našej produkcie.

